

商品のお取り扱いについて

【ご注意点】

木は無垢材なので物によって表情にばらつきがあります。

革は天然皮革なので物によって表情にばらつきがあります。

手作りなので仕上がりに色、形、質感等に若干のばらつきがある場合があります。

形状・質感・経年変化のイメージの違いによる交換・修理は受付ておりません。

【日常のお手入れ】

・革の場合

柔らかく乾いた布で乾拭きしてください。乾拭きを繰り返すと、中の油分がしみ出してきて、光沢を増し、表面を保護していきます。また油分による防水も期待できます。強くこすると汚れを革に押し込んだり、革の種類によっては色が濃くなりますので、あくまでも軽くなでるようにしてください。

・木の場合

柔らかい乾いた布で乾拭きしてください。汚れが気になる場合は水気をよく絞りとした布で優しく拭いてください。

・共通

製品のネジが緩んでいないか定期的にご確認ください。

ネジが緩んだままでの使用は破損や怪我の原因となります。

力をかけ過ぎると破損の原因となります。

【取り付け方法】

1:設置する位置を決めて下さい。

2:設置する位置に取り付けガイド(定規など、正確な直線が維持できるもの)を貼り付けて下さい。

3:取り付けガイドの上に把手を当ててみて、取り付け位置が合っているかを確認してください。

4:ネジ部分にドリルで下穴を開けます この時穴が斜めにならないように注意して下さい。

5:取り付けガイドを外します。

6:表に把手を当て、裏側からプラスドライバーでネジを締めて下さい。

7:軽く引っ張ってみて問題がないかを確認してからご使用ください。